

Modèle
SMMH 8918W-WH
SMMH 8918W-B

Caméra IP motorisée
Wifi / Ethernet
Vision Nocturne
Accès à Distance

Manuel d'utilisation



SMMH8918W-WH



SMMH8918W-B

Sommaire

1	Bienvenue.....	1 -
1.1	Caractéristiques.....	2 -
1.2	Contenu.....	2 -
1.3	Découvrez votre produit.....	3 -
1.3.1	Face avant.....	3 -
1.3.2	Interface.....	3 -
1.4	Configuration minimale.....	3 -
1.5	Mise en marche.....	4 -
1.6	Installation du logiciel.....	4 -
2	FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL.....	6 -
2.1	Fonctionnement d'IP Camera Tool.....	6 -
2.2	Accéder à la caméra.....	8 -
2.3	Accès visiteur.....	9 -
2.4	Accès opérateur.....	10 -
2.5	Accès administrateur.....	12 -
2.5.1	Réglages multi-caméras.....	13 -
2.5.2	Réglages réseaux.....	15 -
2.5.3	Réglages fonction DDNS.....	16 -
2.5.4	Réglages Mail et FTP.....	17 -
2.5.5	Motion Detection.....	19 -
3	UTILISATION.....	20 -
3.1	Utilisation pas à pas.....	20 -
3.2	Réglages Wi-Fi.....	20 -
3.3	Connexion à Internet directement via l'ADSL.....	21 -
3.4	Utilisation d'un routeur pour l'accès à Internet.....	21 -
3.5	Utilisation d'une adresse IP statique.....	22 -
3.6	Comment utiliser DDNS.....	23 -
4	ANNEXES.....	26 -
4.1	Foire aux questions.....	27 -
4.1.1	J'ai oublié le nom d'administrateur et / ou le mot de passe.....	27 -
4.1.2	Configuration de l'adresse IP.....	27 -
4.1.3	Configurations réseaux.....	27 -
4.1.4	Problèmes d'absences d'images.....	27 -
4.1.5	Problèmes concernant la bande passante du réseau.....	28 -
4.1.6	Exemple d'une procédure d'inscription au service DDNS.....	28 -
4.1.7	Pourquoi ai-je une fenêtre m'indiquant : « impossible de se connecter au service » ?.....	30 -
4.1.8	Je ne peux accéder à la caméra IP à travers internet.....	31 -
4.1.9	Problèmes sous Firefox.....	31 -
4.2	Paramètres par défaut.....	31 -
4.3	Spécifications.....	31 -
5	Obtenir une assistance technique.....	33 -

1 Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Surcouf et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier au quotidien.

Ce manuel de l'utilisateur est conçu pour vous permettre de trouver facilement les renseignements que vous avez besoin pour profiter au maximum de votre caméra IP.
Vous présente des caractéristiques de votre caméra IP Surcouf.
Vous donne les détails utiles sur l'utilisation de votre caméra IP Surcouf.
Vous explique comment utiliser de votre caméra IP Surcouf.

La caméra IP SMMH8918W est une solution intégrant une caméra IP sans fil. Elle combine une caméra numérique vidéo de haute qualité, une connectivité réseau et un puissant serveur web, le tout pour vous apporter le meilleur de la surveillance à distance à travers les réseaux locaux ou Internet. Les fonctions de base de cette caméra IP est de transmettre des images vidéo à distance à travers le réseau. Les images de haute qualité peuvent être transmises à la vitesse de 30fps sur le réseau LAN/WAN en utilisant la technologie de compression MJPEG.

La caméra IP SMMH8908W est basée sur le protocole TCP/IP standard. Le serveur WEB intégré est compatible avec Internet Explorer. Notez que la gestion et la maintenance de votre produit seront plus faciles en utilisant le réseau pour la configuration de l'accès à distance, le démarrage et la mise à jour du Firmware.

Cette caméra IP vous sera utile pour surveiller des endroits en particuliers tels que votre maison ou votre bureau privé.

La gestion de la caméra IP et la gestion des images se fait de manière très simple au travers de l'interface web à travers le réseau.

NOTE: vous pouvez procéder à l'utilisation de la caméra IP en mode pas à pas (cf. détails: [3.1](#)).

Toutes les marques citées sont mes marques déposées.

Aucune partie de ce manuel n'est autorisé à la reproduction sans l'autorisation écrite préalable. Informations de ce document sont sujettes à changement sans préavis.

Marques utilisées dans ce document :

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

D'autres marques ou des noms commerciaux peuvent servir dans ce document pour désigner l'ou les entités revendiquant les marques et noms ou leurs produits.

Surcouf 2011 - Tous droits réservés.

1.1 Caractéristiques

- Capteur CMOS 1/4" haute sensibilité 300K Pixels
- Vision nocturne Infra Rouge jusqu'à 8m
- Compression vidéo MJPEG optimisée pour la transmission
- Gestion multi utilisateurs et multi niveaux
- Serveur web intégré pour utilisateurs invités
- Compatible réseau sans fil (Wifi/802.11/b/g)
- Compatible adresse IP Dynamique (DDNS), UPnP LAN et Internet (ADSL, Câble Modem)
- Compatible surveillance audio : Deux voies
- Compatible prise d'image instantanée
- Compatible protocole multi réseau : HTTP/TCP/IP/UDP/STMP/DDNS/SNTP/DHCP/FTP
- Compatible heure d'été, heure d'hiver automatique
- Compatible MSN
- Compatible Gmail
- Compatible audio sur Firefox, Safari et Google Chrome

Caractéristiques avancées

Compatibilité multi protocoles

La caméra SMMH8918W supporte de nombreux protocoles de transmissions tels que TCP/IP, SMTP and HTTP.

Fonction intégrée d'envoi d'images par email en cas de détection par le système Motion Détection.

Motion Détection

L'utilisation du détecteur interne ou d'un détecteur externe permet l'enregistrement et l'envoi de captures d'images.

Détecteur entrée / sortie alarme

Le détecteur déclenche un signal pour alarme et peut envoyer un email suivant la configuration matérielle.

Compatibilité DDNS

L'utilisation de la caméra IP dans les conditions où l'adresse IP de la connexion ADSL change souvent est très pratique grâce à la gestion intégrée de la fonction DNS Dynamique.

Gestion avancée des utilisateurs

Possibilité d'autoriser des utilisateurs à n'avoir accès qu'aux images en temps réel de SMMH8918W.

1.2 Contenu

Déballer le package et vérifiez qu'il contient les éléments suivants :

- Caméra IP Wifi SMMH8918W × 1
- Antenne Wifi × 1
- Alimentation secteur DC ×1
- Manuel d'utilisation ×1
- CD ×1 (Pilotes Wireless IP Camera, IP camera Tool)
- Câble réseau ×1
- Support de montage ×1

NOTE: Nous vous prions de nous contacter si l'un des éléments venait à être endommagé ou s'il manquait.

1.3 Découvrez votre produit

1.3.1 Face avant




SMMH8918W

Figure 1.1

- 1 HP
- 2 LED Infrarouge
- 3 Lentille Capteur CMOS. Tournez la lentille manuellement pour ajuster le focus.
- 4 Micro intégré
- 5 Antenne Wifi

Attention : Ne forcez jamais la tête pivotante à tourner sous peine d'endommager le système !

1.3.2 Interface



SMMH8918W

Figure 1.2

LAN : RJ-45/10-100 Base T

DC5V : Alimentation 5V/2A

Broches I/O : ① Sortie (+5V) ② Entrée (GND)

Bouton RESET : Appuyez et maintenez ce bouton pendant 5 secondes.

Relâchez le bouton, la caméra revient alors aux paramètres d'usine.

1.4 Configuration minimale

Configuration minimale système : (pour un système de quatre caméras)

CPU: 2.06GHZ ou supérieur. Mémoire: 256Mo ou supérieur

Carte réseau : 10Mbps ou supérieur. Mémoire vidéo : 64Mo ou supérieur

Système d'exploitation recommandé : Windows 2000, Windows XP, Vista

1.5 Mise en marche

Suivez les étapes ci-dessous pour mettre en marche votre caméra.

- 1) Connectez le câble réseau à la caméra puis à votre routeur.
- 2) Connectez le câble d'alimentation à la caméra puis au secteur.

ATTENTION : N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec la caméra IP.

L'utilisation de tout autre adaptateur secteur peut provoquer de sérieux dommages à votre équipement.

- 3) La caméra demande environ 30 secondes avant de pouvoir apparaître sous une adresse IP dans **IP Camera Tool** (cf. détails: [2.1](#)).
- 4) Lorsque la caméra est allumée et que le câble réseau est correctement branché, la tête pivote brièvement et la Led du réseau s'éteint.

1.6 Installation du logiciel

L'installation du logiciel est nécessaire pour une utilisation complète de ce produit.

- 1 Insérez le CD dans votre ordinateur.
- 2 Double cliquez sur **IPCamSetup.exe** pour installer le logiciel.




Figure 1.3

- 3 Cliquez sur **Next**, pour commencer l'installation.




Figure 1.4




Figure 1.5



L'ordinateur redémarrera une fois l'installation finie, un icône apparaît alors sur le bureau .


NOTE: Avant de vous lancer dans l'installation de ce produit, nous vous prions de bien vouloir lire tout d'abord les instructions suivantes et d'être sûr de les avoir bien comprises. N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni. L'utilisation de tout autre adaptateur secteur peut provoquer de sérieux dommages à votre équipement.

La caméra IP et les équipements nécessaires à son fonctionnement doivent être installés en environnements protégés (intérieur).

2 INSTALLATION DU LOGICIEL

2.1 IP Camera Tool

Lorsque la caméra a été installée correctement, vous pouvez cliquer sur l'icône "IP Camera

Tool"  , une boîte de dialogue apparaît alors tel que sur la Figure 2.1.




Figure 2.1

Note: Le logiciel recherche automatiquement les adresses IP à travers le réseau.

Trois cas peuvent se présenter :

1 Aucune caméra IP trouvée sur le réseau. Au bout d'une minute, le résultat de la recherche affiche "not found IP Server" et le programme se ferme automatiquement;

2 Les caméras IP sont installées sur le réseau. Toutes les caméras IP sont listées et s'affichent dans la fenêtre tel que sous la figure 2.1.

3 Les caméras IP installées sur le réseau ne partagent pas le même sous-réseau que le PC de gestion utilisé. Une indication est alors donnée dans la fenêtre de résultats (indication : Subnet doesn't match, dclick to change!). Cliquez pour sélectionner la ligne, puis effectuez un clic droit, choisissez **Network Configuration** pour régler l'adresse IP de la caméra selon le même sous-réseau que votre LAN.

Cinq options

Choisissez la caméra IP dans la liste et effectuez un clic droit, cinq options apparaissent alors : « Basic Properties, Network Configuration, Upgrade Firmware, Refresh Camera List, Flush Arp Buffer » tels que sur la figure 2.2.




Figure 2.2

● Basic Properties

Vous trouverez ici des informations liées au périphérique tels que l'ID Device, la version du Firmware ou encore la version de l'interface web.




Figure 2.3

Network Configuration

Configuration des paramètres réseaux.




Figure 2.4

Case DHCP : Cochez cette case pour activer la fonction DHCP pour obtenir une adresse IP automatiquement de la part du serveur DHCP (Assurez-vous que le routeur auquel la caméra IP se connecte intègre une fonction DHCP).

Adresse IP : Entrez ici l'adresse IP que vous voulez utiliser et assurez-vous qu'elle se trouve dans la même plage que le sous-réseau de votre passerelle. (pour votre information les trois premières familles de nombres doivent être les mêmes)

Masque : Le masque de sous-réseau par défaut est : 255.255.255.0

Passerelle : Assurez-vous qu'elle se trouve dans la même plage que l'adresse IP de votre PC. L'adresse par défaut de la passerelle est 192.168.0.1

DNS: Adresse IP de votre Modem ou box ADSL.

Port: Port LAN assigné pour cet équipement, c'est habituellement le port 80

Utilisateur et mot de passe : Administrateur par défaut nom d'utilisateur/ mot de passe: admin/pas de mot de passe

En activant la fonction **DHCP**, le système attribuera une adresse IP correcte. (Uniquement si votre passerelle possède un serveur DHCP. Valable sur la plupart des modems et box récentes).

Mise à jour du Firmware

Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour mettre à jour le système et l'interface Web.




Figure 2.5

● Refresh Camera List

Rafraîchissement manuel de la liste des caméras.


● Flush Arp Buffer (Vider le cache des adresses de connexion)

Lorsque le réseau filaire et le réseau sans fil sont en adresse IP fixe, il se peut que vous rencontriez des problèmes de connexions. Ce désagrément est dû au cache système de votre pc. Activez cette fonction pour corriger le problème.

2.2 Accéder à la caméra

Vous pouvez accéder à la caméra via l'**IP Camera Tool** ou **IE** directement.

- 1) Double cliquez sur l'adresse IP de la caméra choisie (Figure 2.1). IE s'ouvre alors automatiquement et affiche la page de connexion de la caméra.
- 2) Pour accéder à la caméra directement par IE, entrez simplement son adresse IP :



La page d'accès s'ouvre.




Figure 2.6


Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe (Figure 2.6.) Par défaut, **admin** et laissez le champ « mot de passe » vide. Cliquez sur « Se connecter » pour accéder à la page d'administration (Figure 2.7). Vous pouvez ici régler vos mots de passe pour les administrateurs, opérateurs ou visiteurs.

2.3 Accès visiteur



Figure 2.7

Exemple: si l'icone  est allumé, cela signifie que la première caméra est en mode Détection (Motion Détection).



Si vous désirez configurer l'affichage de telle sorte à ce qu'il affiche 4 vues différentes, cliquez alors sur l'icone . Cette fonction n'est accessible que lorsque plusieurs caméras sont connectées.

Cf. détails en **2.5.1 Réglages multi-caméras.**

OSD: Affichage de la date et de l'heure sur la vidéo. Cette fonction peut être désactivée ou être affichée selon d'autres couleurs. (OSD: On-Screen display)

Afficher le compteur sur l'enregistrement : Activée, cette fonction affiche le temps écoulé sur le côté droit de l'enregistrement vidéo.

Mémoire tampon audio : Réglages de la mémoire tampon audio. Unités en secondes

Audio : Cliquez sur  pour activer le signal, l'icône devient alors , un second appui désactive le signal audio.

REC: Cliquez sur  pour activer l'enregistrement, un appui sur  stoppe cet enregistrement.

Instantané : Cliquez sur  pour faire une capture d'image.

Note:

Le nom de fichier d'enregistrement est : *Alias_ Current time.Avi*

Par exemple : IPCAM_20081211134442.Avi

Cela signifie que le nom de fichier est lié à la caméra utilisée.

2.4 Accès opérateur

Lorsque vous êtes connecté en tant qu'opérateur ou administrateur, vous avez accès au mode **Opérateur**.



Figure 2.8

Contrôle de direction : cliquez sur les différentes flèches selon les directions que vous souhaitez.



Mouvement vertical



Mouvement horizontal



Arrêt



Port d'entrée / sortie en mode marche ou arrêt. (cf. [2.5.5](#) pour plus de détails)


Flip : Image inversée.

Mirror : Image en mode miroir.


Résolution : VGA (640 X 480) / QVGA(320 X 240)

Mode : 50Hz/60Hz/Vision extérieure

Paramètres de couleur : Cliquez sur  ou  pour ajuster la lumière ou le contraste.

Fonction Image PTZ : Activer cette fonction est fortement conseillé. Elle permet de contrôler la direction de la caméra directement sur l'écran vidéo. Lorsque vous effectuez un double clic droit sur la vidéo, des flèches de couleur verte  apparaissent, un clic gauche sur l'une des flèches vous permet de diriger la vidéo selon vos souhaits. Un double clic droit annule ces informations.

Pour Firefox, Google Chrome et Safari : Cliquez sur **Vidéo en direct**, de nouvelles fonctions sont disponibles (rafraîchir la vidéo, rafraîchir les paramètres, activer et désactiver le son).




Audio : brancher les haut-parleurs ou autres périphériques audio sur votre ordinateur. Cliquez sur l'onglet « **Audio** » pour activer et entendre le son émis depuis votre caméra IP de SURCOUF®.

Note : l'installation du logiciel **VLC** est impératif si vous voulez bénéficier de cette option.

ci-contre le lien pour l'acquérir : <http://www.videolan.org>.

Pendant son installation, vous devez sélectionner l'onglet **Mozilla plugin** comme ci-dessous.



2.5 Accès Administrateur

L'accès Administrateur n'est disponible que lorsque vous êtes connecté en tant que tel.

Information périphérique : Vous trouverez ici des informations liés au périphérique tels que l'ID Device, la version du Firmware ou encore la version de l'interface web.

Configurations Alias : Vous permet de donner le nom que vous souhaitez à vos caméras.

Date et heure : Réglages de la date et de l'heure.

Configurations multiutilisateurs : Huit comptes peuvent être entrés et alloués selon Administrateurs, Opérateurs ou Visiteurs.

La Caméra de Surveillance Surcouf

Users Settings

User	Password	Group
admin		Administrator
		Visitor
		Visitor
		Visitor
		Visitor
		Visitor
		Visitor
		Visitor

Submit Refresh

Set Record Path: D:\ Browse...

Set AlarmRecord Path: C:\Documents and Settings\ Browse...

Figure 2.9

- **Visiteur:** Ce mode permet la seule visualisation et donne accès aux fonctions principales.
- **Opérateur:** Quelques paramètres sont ici accessibles tels que la direction par exemple.
- **Administrateur:** Tous les paramètres sont ici accessibles.

Chemin du fichier d'enregistrement : Cliquez ici pour « parcourir » vos fichiers et donner le chemin du dossier d'enregistrement.

Chemin du fichier alarme : Cliquez ici pour « parcourir » vos fichiers et donner le chemin du dossier d'alarme.

Les dossiers par défaut sont C:\Documents and Settings\All Users\Documents.

Note: Dans Windows Vista, deux points importants sont à souligner :

- 1) Les niveaux de sécurité de Vista sont plus exigeants que ceux de Windows XP/2000. Pour ajouter les chemins d'enregistrements, ajoutez d'abord l'adresse IP de la caméra aux sites de confiance sous Internet Explorer.
- 2) Pour ce faire, ouvrez Internet Explorer>Outils>Options-Internet>Sécurité>Sites de confiance>Ajouter. Vista affiche une fenêtre contextuelle, lorsque vous ajoutez des chemins de dossiers d'enregistrements et d'alarmes.
- 3) Dans Vista, il est impossible de régler les chemins d'enregistrements vers la racine du répertoire Windows.

Ces fenêtres ne s'affichent que dans Vista.

Réglages UPnP : Lorsque vous tentez d'accéder à la caméra assurez-vous que l'UPnP est actif.

Mise à jour du Firmware : Mise à jour du Firmware et de l'interface.

Retour aux paramètres d'usine : Restauration de la configuration d'usine.

Redémarrage périphérique : Redémarrage du périphérique.

Retour : Retour au mode surveillance.

2.5.1 Réglages multi-caméras

- Ajouter des caméras au réseau/LAN

Dans cette page, les caméras connectées au réseau sont affichées. La première étant celle par défaut. Il est possible d'ajouter jusqu'à 9 caméras. Cliquez sur "**Périphérique 2**" puis double cliquez dans "**Afficher la liste des périphériques LAN**" sur l'adresse IP représentant la caméra à ajouter. Les Alias, Host et port http sont affichés automatiquement. Corrigez-les si nécessaire, entrez un nom d'utilisateur puis un mot de passe et cliquez sur "**Ajouter**". Renouvelez l'opération autant de fois que des caméras seront à ajouter.



Figure 2.10

Ajouter des caméras pour qu'elles puissent être vues via Internet.

Tout d'abord assurez-vous que les caméras ont un accès à Internet grâce à une adresse IP ou une adresse IP du type DynDns. Comme par exemple <http://202.96.133.134:9008> ou <http://IPcamera.dyndns.org:9008>

Entrez alors l'hôte (ex: 202.96.133.134) le port (ex: 9008) ou encore l'adresse l'hôte DynDns (par ex: IPcamera.dyndns.org et son port (ex: 9008)).

Entrez un nom d'utilisateur puis un mot de passe et cliquez sur "**Ajouter**". Renouvelez l'opération autant de fois que de caméras sont à ajouter tel que décrit sur la figure 2.11.





Figure 2.11






Figure 2.12

2.5.2 Réglages réseaux

- Réglages réseaux de base

Si le routeur auquel la caméra IP se connecte possède une fonction DHCP, choisissez « obtenir une adresse IP par le serveur DHCP » sinon appliquez les paramètres réseau manuellement.

Port HTTP : Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser cette valeur à 80, sauf si votre fournisseur d'accès bloque ce port, auquel cas il vous faudra le changer et mettre 8005 par exemple.




Figure 2.13

Réglages réseau sans fil

Reportez-vous à votre routeur sans fil pour connaître les valeurs des champs à entrer ici. Nom du SSID, Canal, Cryptage, Authentification. Les clés WEP et WAP sont supportées.

Figure 2.14

Réglages ADSL

Si vous vous connectez à l'ADSL directement et sans aucun autre appareil supplémentaire hormis celui fourni par votre fournisseur d'accès, entrez ici le nom d'utilisateur et mot de passe qu'il vous a fourni.

Figure 2.15

2.5.3 Réglages fonctions DDNS

DDNS Service: Le système est compatible avec pratiquement tous les protocoles DDNS. Comme par exemple : DynDNS.org.

Nom d'utilisateur et mot de passe: Eléments que vous avez fournis lors de votre souscription au service. (cf. détails: [4.1.6](#))

DDNS Host: Nom de domaine

DDNS ou Proxy Server: Si vous accédez au domaine DDNS à travers un Proxy, entrez l'adresse IP du Proxy.

DDNS ou Proxy Port: Port du Proxy




Figure 2.16

2.5.4 Réglages E-mail et FTP

Note: Lorsque la fonction **Configurations alarme**—> **Envoi mail sur alarme** est cochée, le service mail est en activité.

Configurez les adresses e-mail pour pouvoir envoyer et recevoir ces messages.

Expéditeur: La caméra utilise cette adresse e-mail pour pouvoir envoyer des messages.

Destinataire: Adresses e-mail sur lesquelles les destinataires recevront les mails. Jusqu'à 4 destinataires maximum.

Serveur SMTP: Serveur SMTP utilisé pour l'envoi des e-mail

Authentification requise : Dans le cas où l'adresse e-mail d'envoi nécessite une authentification, entrez alors votre nom d'utilisateur et mot de passe SMTP.

Test Mail : Veuillez, après avoir correctement rempli les paramètres e-mail, cliquer sur "Envoyer". Faites ensuite un test de Mail.

Voici les résultats possibles:

- 1 Impossible de se connecter au serveur.
- 2 Erreur réseau. Veuillez essayer plus tard.
- 3 Erreur serveur.
- 4 Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect.
- 5 L'expéditeur n'est pas reconnu par le serveur. Veuillez vérifier si l'authentification n'est pas nécessaire sur votre compte e-mail
- 6 Le destinataire ne peut être joint. Vérifier l'adresse email et la règle anti spam du serveur
- 7 Le message ne peut être envoyé. Vérifier l'adresse email et la règle anti spam du serveur
- 8 Le serveur n'est pas compatible avec le mode d'authentification.

Report d'adresse IP par mail : Lorsque la caméra IP s'allume ou que son adresse IP change, un mail est automatiquement envoyé. (Par exemple : IPCAM url est http://119.123.207.96:9002). Veuillez vous assurer que le port est toujours bien mappé par le serveur UPnP ou par la fonction de mappage des ports virtuels.

La Caméra de Surveillance Surcouf

Device Info
 Alias Settings
 Date&Time Settings
 Users Settings
 Multi Device Settings
 Basic Network Settings
 Wireless Lan Settings
 ADSL Settings
 UPnP Settings
 DDNS Service Settings
 Mail Service Settings
 MSN Settings
 FTP Service Settings
 Alarm Service Settings
 PTZ Settings
 Upgrade Device Firmware
 Backup & Restore Settings
 Restore Factory Settings
 Reboot Device
 Log
 Back

Mail Service Settings

Sender: jozefoomen@gmail.com
 Receiver 1: tech1@sohu.com
 Receiver 2:
 Receiver 3:
 Receiver 4:
 SMTP Server: smtp.gmail.com
 SMTP Port: 465
 Transport Layer Security: TLS
 Gmail only support TLS at port 465 and support STARTTLS at port 25/587.
 Need Authentication: ☒
 SMTP User: jozefoomen@gmail.com
 SMTP Password:
 Please set at first, and then test.
 Report Internet IP by Mail: ☐

Figure 2.17

Réglages FTP.

Note: Lorsque la fonction **Configuration Alarme > Envoi d'image sur alarme** est cochée, le service FTP est actif.

Serveur FTP: Adresse du serveur FTP.

Port FTP: Le port est généralement le 21

Mode FTP : Compatible avec le mode standard (POST) et passif (PASV).

Envoi d'images : Envoie les images immédiatement si la case n'est pas cochée. Dans le cas contraire, l'envoi d'images se fait suivant l'intervalle (en secondes) défini.

Test FTP : configurez les paramètres FTP, puis cliquez d'abord sur "Envoyer". Appuyez ensuite sur "FTP test". Un succès se traduit par : "FTP test ok".

Voici les résultats possibles:

1 Impossible de se connecter au serveur. Veuillez vérifier les paramètres FTP.

2 Erreur réseau. Veuillez essayer plus tard.

3 Erreur serveur

4 Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect.

5 Impossible d'accéder au fichier. Veuillez vous assurer que le fichier existe et que les droits sont attribués.

6 Erreur mode PASV. Assurez-vous que le serveur supporte le mode PASV

7 Erreur mode PORT. Le mode PASV doit être sélectionné si le produit est derrière un routeur NAT

8 Impossible d'envoyer les fichiers. Assurez-vous que votre compte est autorisé en écriture sur le serveur.




Figure 2.18

2.5.5 Motion Détection

Allez à la page **Configuration Alarme** pour activer la fonction Motion Détection.

Motion Détection Actif

Lorsque vous activez la fonction Motion Détection, la caméra peut être réglée de façon à envoyer des alertes e-mails ou des images enregistrées. Dans la page de gestion des caméras, l'icône vert devient rouge et un signal sonore se fait entendre.

Sensibilité du Motion Détection

Le choix se fait de 1 à 10. 10 étant le plus sensible.

Activation des entrées alarme


Envoi d'images sur alarme

Envoi d'images par e-mail après déclenchement d'une alarme. (Les paramètres e-mails doivent avoir été réglés correctement.)

Enregistrement sur PC

Lorsque le Motion Détection est activé et que la caméra est active sur le PC, si une alarme se déclenche un enregistrement se met en route et est sauvegardé sur le PC

La Caméra de Surveillance
Surcouf



- Device Info
- Alias Settings
- Date&Time Settings
- Users Settings
- Multi-Device Settings
- Basic Network Settings
- Wireless Lan Settings
- ADSL Settings
- UPnP Settings
- DDNS Service Settings
- Mail Service Settings
- MSN Settings
- FTP Service Settings
- Alarm Service Settings
- PTZ Settings
- Upgrade Device Firmware
- Backup & Restore Settings
- Restore Factory Settings
- Reboot Device
- Log
- Back

Alarm Service Settings

Motion Detect Armed ☒
 Motion Detect Sensibility
 Motion Compensation ☒
 Send Mail on Alarm ☐
 Upload Image on Alarm ☒
 Upload Interval (Seconds)
 Scheduler ☒

Set	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Clear	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sun																								
Mon																								
Tue																								
Wed																								
Thu																								
Fri																								
Sat																								

Figure 2.19

3 UTILISATION

3.1 Utilisation pas à pas

Suivez ces instructions pour un fonctionnement idéal.

Lorsque la caméra est allumée, elle tourne brièvement puis se positionne au centre de sa course.

1) Utilisez le câble réseau pour connecter la caméra au LAN.



2) Démarrez **IP Camera Tool** pour régler la configuration de base.(détails: [2.1](#))

3) Lorsque l'adresse IP de la caméra est listée dans le programme **IP Camera Tool**, cela signifie que la configuration de base est complète.

4) Réglez les paramètres de sécurité dans Internet Explorer. (cf. détails: [4.1.3](#))

5) Connectez-vous à la caméra (cf. détails: [2.2](#))

6) Vous êtes désormais prêt à utiliser la caméra en tant qu'administrateur, opérateur ou visiteur sur le réseau.

3.2 Réglages Wifi de la caméra IP

1) Pour utiliser les fonctions sans fil de la caméra IP, un routeur sans fil est requis.

2) Entrez les informations « **Nom du SSID, Canal, méthode de cryptage, clé d'authentification** » dans la page de configuration de votre caméra IP, appliquez puis redémarrez votre caméra.

NOTE: Les méthodes de cryptage WEP et WAP sont compatibles avec la caméra IP.




Figure 3.1

- 4) Attendez environ 30 secondes, débranchez le câble réseau puis l'adaptateur secteur.
- 5) Branchez l'adaptateur secteur en vous assurant que le câble réseau n'est pas connecté.
- 6) Au bout d'environ 30 secondes, la LED clignote signifiant que le mode Wifi est actif.
- 7) Connectez-vous à la caméra. (cf. détails: [2.2](#))

3.3 Connexion à Internet directement via l'ADSL




Figure 3.2

- 1) Utilisez le câble réseau pour connecter votre caméra IP à votre PC.
- 2) Démarrer **IP Camera Tool** pour effectuer les réglages de bases. (cf. détails: [2.1](#))
- 3) Connectez-vous à la caméra en tant qu'administrateur, puis rendez vous à la page **Configuration ADSL** pour entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe.
- 4) Allez à la page **Configuration DDNS** et activez le service DDNS. Cliquez sur **<Envoyer>**, la caméra redémarre. (cf. détails: [2.5.3](#))
- 5) Connectez la caméra IP à votre ADSL directement pour avoir un accès à distance par internet.

NOTE: L'option "Envoyer les rapports IP par mail" envoie une notification d'adresse IP à l'utilisateur par mail.

3.4 Utilisation d'un routeur pour l'accès à Internet

Si vous utilisez un routeur pour accéder à Internet, il ne vous est pas nécessaire de paramétrer votre compte et mot de passe (fournis par votre fournisseur d'accès) dans le menu de la caméra IP.




Figure 3.3

- 1) Connectez la caméra IP au LAN grâce au câble réseau.
- 2) Démarrer **IP Camera Tool** pour effectuer les réglages de base. (Détails: [2.1](#))
- 3) Connectez-vous à la caméra en tant qu'administrateur.
- 4) Allez à la page **Configuration DDNS** et activer le service DDNS. Cliquez sur **<Envoyer>** la caméra redémarre. (Détails: [2.5.3](#))
- 5) Vous avez maintenant accès à votre caméra depuis Internet par son nom de domaine.

3.5 Adresse IP statique

L'utilisation d'une adresse IP statique n'est pas nécessaire à l'utilisation de DDNS pour un accès à distance. Lorsque les réglages réseaux de la caméra sont finis, vous y avez accès via Internet par l'adresse IP WAN. Vous pouvez obtenir cette adresse de deux façons différentes.

Obtenir l'adresse IP WAN par certains sites spécialisés.

Démarrez votre PC, puis tapez cette adresse dans votre navigateur Internet : <http://www.whatismyip.com>. Votre adresse IP externe s'affiche.



IP Address (Internet Protocol Address): This number is an exclusive number all information technology devices (printers, routers, modems, et al) use which identifies and allows them the ability to communicate with each other on a computer network. There is a standard of

Figure 3.4

Obtenir votre adresse IP WAN par votre routeur

Prenons le routeur WRT54G de LINKSYS par exemple

- 1) Rendez vous sur la page de configuration du routeur, en tapant son adresse IP locale dans votre navigateur internet. Entrez votre nom d'utilisateur puis votre mot de passe.
- 2) Ouvrez la page de statut. Votre adresse IP WAN s'affiche dans le bas de la fenêtre. Dans cet exemple, l'adresse est 116.25.51.115.



Figure 3.4.1

Accéder à la camera IP depuis Internet

Les utilisateurs peuvent accéder à la caméra via Internet en entrant dans le navigateur Internet l'adresse IP WAN + le numéro de port, par exemple [http:// 116.25.51.115:85](http://116.25.51.115:85)

Note: Assurez-vous que le port est été mappé correctement.

Vous pouvez mapper les ports de deux façons :

- Allez à la page de configuration de votre routeur sur lequel la caméra est connectée puis activer la fonction UPnP. Allez à la page de réglages de l'UPnP de la caméra IP pour activer cette fonction également. Le statut doit être validé avec succès.
- Si votre routeur possède une fonction de mappage virtuel, allez dans le menu configuration de votre routeur, entrer l'adresse IP de votre caméra et le port utilisé à la liste des ports virtuels.

3.6 Comment utiliser DDNS

Lorsque vous utilisez l'ADSL, votre caméra se connecte automatiquement à Internet.

Votre fournisseur d'accès change régulièrement votre adresse IP. Pour éviter d'avoir à régulièrement reconfigurer votre adresse IP, le service DDNS (Dynamic Domain Name Server) peut relier l'adresse IP de votre caméra à un nom de domaine fixe. Vous aurez alors toujours accès à votre Caméra IP même si votre adresse IP change régulièrement. Vous n'aurez plus non plus à utiliser l'adresse IP mais votre nom de domaine pour accéder à votre réseau depuis internet.

1) Allez sur un site qui vous propose des noms de domaine gratuitement tel que <http://www.dyndns.com/> (cf détails: [4.1.6](#)).

2) Connectez-vous en tant qu'administrateur à votre caméra, puis allez à la page "**Configuration DDNS**", entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de domaine (cf. détails: [2.5.3](#)). Cliquez sur **<Envoyer>** et redémarrez.

3) Reconnectez-vous sur cette page pour vous assurer que les modifications ont été prises en compte, vérifiez le **Status DDNS**.

4) Rendez-vous à la page "**Configurations UPnP**", le Statut **UPnP** doit générer un test avec succès. S'il y a échec, changez le port dans les réglages de base puis activez l'UPnP et redémarrez.

5) Désormais vous n'avez plus qu'à entrer votre nom de domaine suivi du numéro de port dans un navigateur Internet pour avoir accès à votre caméra. (Par exemple <http://ipcam.kicks-ass.net:81/>)

Quelques minutes peuvent être nécessaires à ce que la caméra puisse dialoguer avec les serveurs DDNS. Dans le cas de plusieurs caméras connectées au réseau, entrez dans votre navigateur l'adresse du nom de domaine DynDns suivie du port de la caméra concernée.

La Caméra de Surveillance
Surcouf

Device Info
Alias Settings
Date & Time Settings
Users Settings
Multi-Device Settings
Basic Network Settings
Wireless Lan Settings
ADSL Settings
UPnP Settings
DDNS Service Settings
Mail Service Settings
MSN Settings
FTP Service Settings
Alarm Service Settings
PTZ Settings
Upgrade Device Firmware
Backup & Restore Settings
Restore Factory Settings
Reboot Device
Log
Back

DDNS Service Settings
DDNS Service 3322.org(dyndns)
DDNS User sanshao27
DDNS Password *****
DDNS Host sanshao27.3322.org
Submit Refresh

La Caméra de Surveillance
Surcouf

Device Info
Alias Settings
Date & Time Settings
Users Settings
Multi-Device Settings
Basic Network Settings
Wireless Lan Settings
ADSL Settings
UPnP Settings
DDNS Service Settings
Mail Service Settings
FTP Service Settings
Alarm Service Settings
PTZ Settings
Upgrade Device Firmware
Backup & Restore Settings
Restore Factory Settings
Reboot Device
Log
Back

UPnP Settings
Using UPnP to Map Port ☒
Submit Refresh


Figure 3.5

3.7 Réglages MSN

Allez au menu paramètres MSN

Remplir les champs comme ci-dessous :

Revenir au menu principal et bien vérifier que tous les paramètres sont corrects et bien enregistrés.



Une fois que vous avez ajouté l'adresse MSN de la caméra à vos contacts, vous pouvez commencer à chatter.

Dans la fenêtre de chat, tapez :

« URL ? »

Une adresse de connexion « http:// » sera générée automatiquement pour vous permettre de vous connecter directement à la caméra.

Remarques :

Lorsque vous êtes connectés à l'interface fournie de la caméra SMMH8918W de SURCOUF, vous pouvez également vous connecter via MSN en simultané.

ANNEXES

4.1 Foire Aux Questions

Note: Avant de chercher réponses à vos questions assurez-vous d'avoir bien suivi le mode d'emploi, que les câbles soient bien connectés et que votre accès Internet soit actif.

4.1.1 J'ai oublié le nom d'administrateur et / ou le mot de passe.

Pour remettre à zéro le nom d'utilisateur et mot de passe, appuyez sur le BOUTON RESET pendant cinq secondes. A la suite de cette opération le nom d'utilisateur et le mot de passe sont remis à zéro suivant la configuration d'usine.

Nom d'utilisateur par défaut : **admin**

Mot de passe par défaut : **Pas de mot de passe.** (Laissez ce champ vide)

4.1.2 Configuration adresse IP

Vérifiez que l'adresse IP de la caméra IP utilise le même sous-réseau que votre réseau. Pour cela rendez-vous sur votre poste de travail: Cliquez sur Mon Ordinateur > Panneau de configuration > connexion réseau > LAN > Propriétés Internet (TCP/IP), puis vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau utilisé, de façon à entrer les mêmes paramètres de sous-réseau lorsque vous configurez votre caméra IP manuellement.

4.1.3 Configuration réseau / Impossible d'accéder à ma caméra IP

Assurez-vous que votre logiciel de navigation internet fonctionne correctement.

Si un logiciel Pare-feu est utilisé, assurez-vous qu'il accepte les connexions entrantes vers le port 80. Dans le cas où vous utiliseriez un routeur ADSL, vérifiez que vous avez bien effectué les mappages de ports. (Reportez vous à la documentation de votre routeur).

Si après toutes ces vérifications, vous n'avez toujours pas accès à votre Camera IP, il se peut que votre fournisseur d'accès bloque les connexions entrantes vers le port 80 – De nombreux FAI bloquent ce port pour vous protéger des virus et autres attaques à destinations de vos ordinateurs. Dans ce cas, il vous suffit de régler votre serveur HTTP sur un port différent comme par exemple le port 8080.

4.1.4 Problèmes d'absence d'images ou de restitutions de couleurs

Le flux vidéo est assuré par un ActiveX. Si l'ActiveX n'est pas installé ou s'il ne s'est pas installé correctement vous ne verrez aucune image. Il y a deux façons de résoudre ce problème :

1) Installez "IP Camera Tool", le contrôleur ActiveX s'installe automatiquement (recommandé) .

2) Téléchargez le contrôleur ActiveX, puis réglez les options de sécurité dans IE :

Navigateur IE >"Outils">"Options Internet">"Sécurité">"Personnalisez le niveau " "Contrôle ActiveX et Plug-ins", Les trois options suivantes doivent être réglées sur "Active" :

Téléchargez les ActiveX non signés : Activé

Contrôle d'initialisations et de script ActiveX non marqués comme sécurisés : Activé

Exécutez les ActiveX et plug-ins : Activé




Figure 4.1

Restitutions des couleurs :

Note importante : L'SMMH8918W permet une vision nocturne des plus performantes. La vision de jour peut dans certains cas ne pas restituer le spectre des couleurs dans son intégralité. (Notamment dans le vert.)

4.1.5 Problèmes concernant la bande passante du réseau

Le flux d'images est sujet aux facteurs suivants :

1. Bande passante du réseau; 2. Performance de l'ordinateur, environnement réseau et réglages des paramètres images (brillance, contraste etc.); 3. Le nombre de visiteur connectés; 4. Utilisation d'un Switch ou d'un HUB (préférez un Switch plutôt qu'un HUB dans le cas de plusieurs caméras à connecter).

4.1.6 Exemple d'une procédure d'inscription au service DDNS

Etape 1: Rendez-vous sur <http://www.dyndns.com/> puis créer un compte




Figure 4.2

Etape 2: Entrez vos informations

Figure 4.3

Etape 3: Au bout d'environ une minute, vous recevez un mail de confirmation du support DynDNS Support et vous donne un lien de confirmation

(Ex : <https://www.dyndns.com/account/confirm/vXMVT78-KvehydMCMWH5kg>)

Etape 4: Lorsque votre compte est confirmé, connectez-vous et commencez à utiliser votre compte : Choisissez **Add Host Services** (Figure 4.4), puis **Add New Hostname** (Figure 4.5).



Figure 4.4

Add New Hostname

Note: You currently don't have Account Upgrades in your account. You cannot use some of our Host Service features. Please consider buying Account upgrade that make this form full-functional and will add several other features. [Learn More...](#)

Hostname: . 1

Wildcard: ☐ Yes, alias "*" "hostname.domain" to same settings.

Service Type: ☒ Host with IP address 2
☐ Webhop Redirect
☐ Offline Hostname

IP Address: 3
Use auto detected IP address 116.30.19.113
 TTL value is 60 seconds: 66.175

Mail Routing: ☐ Yes, let me configure Email routing.

[Create Host](#)

Figure 4.5

Etape 5: Page Add New Hostname.

- 1) entrez ici le nom de domaine souhaité.
- 2) Choisissez **Host with IP address**
- 3) Cliquez sur [Use auto detected IP address xxx.xx.xx.xxx.](#), puis cliquez sur **Create Host**.





Figure 4.6

Etape 6: Vous avez maintenant un nom de domaine Dynamique (Figure 4.6) et pouvez l'utiliser dans la section **Configurations DDNS** (détails: [2.5.3](#))

4.1.7 Pourquoi ai-je une fenêtre m'indiquant : « impossible de se connecter au service » ?

Cette fenêtre n'apparaît que lorsque plusieurs caméras sont connectées.

Allez dans la section **Configurations Multi-caméras** (loguez-vous en administrateur) pour vérifier si les réglages des caméras sont corrects.

Lorsque l'une des multiples caméras est déconnectée, le bouton  de couleur s'affiche en jaune, puis la fenêtre d'erreur apparaît.




Figure 4.7

4.1.8 Je ne peux pas accéder à la caméra IP à travers Internet ?

Plusieurs raisons peuvent se présenter :

- 1 Le contrôleur ActiveX n'est pas installé correctement (Cf. :4.1.4).
- 2 Le port de la caméra IP est bloqué par un Pare-feu ou un anti-virus. Changer le numéro de port, puis réessayez.
- 3 Le mappage de port n'a pas été effectué correctement. Vous pouvez mapper les ports de deux façons différentes :

Allez sur la page de configuration de votre routeur, sur lequel la caméra IP est connectée, activez la fonction UPnP. Allez dans les réglages UPnP de la caméra IP pour activer également la fonction UPnP. Assurez-vous que cette fonction a été activée avec succès.

Si votre routeur possède une fonction de mappage de port virtuel, dans la page de configuration de votre routeur, indiquez l'adresse IP de votre caméra et son port à la liste des ports virtuels.

4.1.9 Utilisez le navigateur Firefox®, Google® Chrome ou Safari®..

Cette caméra est compatible avec de nombreux navigateurs.

Si vous n'utilisez pas le navigateur IE, choisissez le mode "server push" pour vous connecter.

4.2 Paramètres par défaut

Paramètres réseau par défaut / Adresse IP : Obtention automatique

Masque de sous-réseau :255.255.255.0 / Passerelle : Obtention automatique

DHCP : Désactivé / DDNS : Désactivé /

Nom d'utilisateur et mot de passe / Nom d'utilisateur : admin Mot de passe : Pas de mot de passe.

4.3 Caractéristiques

Fonction	SMMH8918W-WH & SM8918W-B
----------	--------------------------

Image	Capteur	1/4" Couleur CMOS Sensor
	Résolution d'affichage	640 x 480 Pixels (300k Pixels)
	Objectif	f: 3.6mm, F:2.4 (IR Lens)
	Luminosité min.	0.5 Lux
Optique	Type	Verre minéral
	Angle	67°
Audio	Entrée	Microphone intégré
	Compression Audio	ADPCM
Vidéo	Compression Image	MJPEG
	Echantillonnage vidéo	15fps(VGA), 30fps(QVGA)
	Résolution	640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)
	Rotation image	Vertical / Horizontal
	Fréquence de luminosité	50Hz, 60Hz ou extérieur
	Paramètres Vidéo	Brillance, Contraste
Réseaux	Ethernet	1 x 10/100Mbps RJ-45
	Protocoles supportés	HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP, GPRS
	Sans fil (Wifi)	IEEE 802.11b/g
	Taux de transfert	802.11b: 11Mbps (Max.) 802.11g: 54Mbps (Max.)
	Sécurité sans fil (Wifi)	Cryptage WEP / WPA / WPA2
Autres caractéristiques	Angle de rotation	Horizontal:300° & Vertical: 120°
	Led infrarouge	11 LEDs IR, Vision de nuit allant jusqu'à 8 mètres
	Dimensions	110(L) x110(l) x108mm(H)
	Poids Brut	768g (Taille du package : 200x124x189mm)
	Poids net	418g (Accessoires inclus)
	Consommation	5 Watts (Max.)
	Alimentation	DC 5V/2.0A
Alimentation	Température fonctionnement	de 0° ~ 55°C (32°F ~ 131°F)
	Humidité fonctionnement	de 20% ~ 85% sans condensation
	Température stockage	de -10°C ~ 60° (14°F ~ 140°F)
Environnement	Humidité de stockage	0% ~ 90% sans condensation
	Mémoire	256MB ou supérieur (recommandé 1.0GHz)
	CPU	2.0GHZ ou supérieur (recommandé 3.0GHZ)
Configuration	Carte vidéo	64Mo ou supérieur
	OS Supportés	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Win7
	Navigateur	IE 5.0, IE 6.0, IE7.0, IE8.0, firefox3.xx, Google Chrome etc.
Certificat	CE, FCC	
Garantie	Un an	

ANNEXE 2 : APPLICATION TELEPHONE MOBILE

Ce logiciel est compatible Mobile Java et PDA

Guide d'installation :

Copiez "IPCamera_Obj.jar" dans un répertoire de votre téléphone et installez-le

Exécutez le lecteur IP Caméra Player.

Configurer les Alias, nom de domaine ou IP (Assurez-vous d'avoir un accès à Internet sur votre téléphone).

Confirmez, puis accédez aux images.

Boutons de contrôles:

2 - Haut

4 - Gauche

6 - Droite

8 - Bas

1- Commande de rotation vers la gauche

3 - Arrêt de la rotation vers la gauche

7 - Commande de rotation vers le bas

9 - Arrêt de la rotation vers la gauche

Lorsque le téléphone se connecte au réseau local via le Wifi, il vous est possible d'accéder à toutes les cameras déclarées sur ledit réseau.

5.5 Obtenir une assistance technique

Nous espérons que votre expérience de la télésurveillance et de l'utilisation de nos produits vous satisferont. Dans le cas où vous rencontreriez des situations particulières de configurations ou si vous aviez des questions auxquelles ce manuel ne répond pas, nous vous prions de bien vouloir visiter notre site web ou contacter votre revendeur.

® Toutes marques citées sont des marques déposées